

Vi prøver:

Pentax Zoom 105 Super



To knapper - og et væld af muligheder...

Pentax Zoom 105 Super kan det hele og lidt til. Med en - iøvrigt godt skrevet - brugsanvisning på ikke færre end 56 sider, kunne man være fristet til at tro, at kameraet også er kompliceret. Det er ikke tilfældet.

Som på de fleste nye kompakt-kameraer har Pentax Zoom 105 Super kun to knapper. En tænd/sluk og en udløserknapp.

Da der er zoom på dette kamera, har man også anbragt en tommelfinger-drejeknapp til denne funktion. Pentax Zoom 105 Super ligner hverken en lommelygte eller en flyvende tallerken men kort og godt et kamera. Kom filmen i - den kører selv frem og senere hen tilbage - tænd kameraet og tryk på udløserknappen. Og der kommer med garanti et velbelyst billede ud af det.

Alle kan deltage. Er det mørkt, tænder blitzen helt af sig selv. Endelig styrer den omtalte tommelfinger-drejeknapp en zoom, der går fra svag vidvinkel på 38 mm til den ideelle portrætlængde på 105 mm. Ved et hårdt drej køres hele området igennem og ved små ryk klares zoom'en i trin på 38 - 42 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 mm. I praksis trinløs zoom.

Et væld af muligheder.

Når jeg siger, at der er to knapper plus en mere, er det ikke helt korrekt. Faktisk har Pentax Zoom 105 Super utrolig mange flere muligheder. Disse er dog ikke anbefalesværdige for nybegyndere. Faktisk kan kameraet mere end de fleste professionelle kameraer.

På 105 mm kan Pentax Zoom 105 Super gå ned til en

afstand af 45 cm. Her virker autofocus'en dog ikke. For at man altid har 45 cm ved hånden, er dette mål indbygget i kamera-remmen. Desuden er der i remmens spænde indbygget en lille skruestrækker, der passer til batteri-dækslet, samt en dims til at trykke med, hvis man ønsker, at spole filmen tilbage, før den er taget færdig.

Mange blitz-funktioner

Normalt tænder blitzen automatisk ved for lidt lys. Men man kan vælge at holde blitzen tændt eller slukket hele tiden. På B funktion kan man også køre med eller uden blitz. I stedet for blitz, kan man til modlys-optagelser indtrykke en modlys-korrektion, hvis man da ikke vælger en eksponerings-korrektion på op til +/- 3 EV.

Kameraet tager normalt et billede når man trykker på udløseren, men det kan omstilles til motordrift med et billede pr. 1,3 sekund.

Der er selvudløser, hvor kameraet kan stilles til at tage fra 1 - 5 billeder. B funktionen kan, foruden at bruges som B funktion også tages fra 1 sekund til en hel time.

Kameraet kan multieksponeere og man kan indstille på interval, d.v.s. man kan tage fx en billedserie af en blomst, der åbner sig.

Man kan indstille, hvor mange billeder man ønsker optaget, hvornår første billede skal tages og endelig med hvilken tidsforskel man ønsker billederne optaget. Årets vits i fotokredse: Husk stativ ved optagelser på over 24 timer.

Pentax Zoom 105 Super er forsynet med litium batterier. Trods presseomtale angående disse batteriers »sprængfarlighed«, har dette intet på sig.

Det drejede sig om en type batterier, der aldrig har været i Danmark. Så vær ganske rolig.

Alle kameraets funktioner kan aflæses på et stort belyst display øverst på kameraet. Desuden er der en tegning af kameraet, hvor små pletter blinker, hvis man skulle være i tvivl om, hvad man har indstillet/rørt ved.

Endelig er der den fordel, at hvis man har »overprogrammeret«, skal man blot slukke kameraet og så tænde igen. Så står kameraet på »almindelig brug«.

Klaus Iversen

Pentax Zoom 105 Super Teknisk set:

Kameratype: 35 mm fuldautomatisk målsøgerkamera. Anvender DX kodede film fra 25 ISO til 3200 ISO. Automatisk filmfremføring og tilbagespoling, billednummermarkering.

Objektiv: Zoom-objektiv fra 38 mm blænde 4 til 105 mm blænde 7,8.

Funktioner: Lukkertider fra 1/2 sek. til 1/250 sek. samt flere B-indstillinger. Selvudløser m. flere muligheder, multieksponeering, flere blitzmuligheder, intervaloptagelser.

Prisniveau: 3300 kr.